Originale	Sostituto
RCVR On	Power
RCVR Standby	Shift + Power
RCVR Sleep	Sleep
RCVR Return	Back
RCVR Setup	Options
RCVR Disc+	Ch +
RCVR Disc-	Ch -
RCVR Up	Up
RCVR Left	Left
RCVR Enter	Ok
RCVR Right	Right
RCVR Down	Down
RCVR Vol+	Vol +
RCVR Vol-	Vol -
RCVR Muting	Mute
RCVR CH Sel / Top Menu	Shift + Menu
RCVR CH Sel / Top Menu	D. Menu

Originale	Sostituto
RCVR Test / Menu	Menu
RCVR Audio	Dual
RCVR Level	Media
RCVR Level Up	Smart
RCVR I<<	I<<
RCVR Play	Play
RCVR >>I	>>I
RCVR <<	<<
RCVR Stop	Stop
RCVR >>	>>
RCVR Rec /	Rec
RCVR Pause / Play Rev.	Pause
Open / Close	Eject
RCVR Input Sel.	1
RCVR Input Sel.	2
RCVR Input Sel.	3
RCVR Input Sel.	4

Originale		Sostituto	
TAP	RCVR Input Sel.	5	5
V5	RCVR Input Sel.	6	6
V3	RCVR Input Sel.	7	7
V4	RCVR Input Sel.	8	8
TUN	RCVR Input Sel.	9	9
PH	RCVR Input Sel.	0	0
1 STEREO	RCVR Stereo	SHIFT + 1	Shift + 1
2 DIRECT	RCVR Direct	SHIFT + 2	Shift + 2
3 DSP ►	RCVR DSP ►	SHIFT + 3	Shift + 3
4 SURR	RCVR SURR	SHIFT + 4	Shift + 4
5 THX	RCVR THX	SHIFT + 5	Shift + 5
6 DSP ◄	RCVR ◄ DSP	SHIFT + 6	Shift + 6
7 SP A	RCVR SP A	SHIFT + 7	Shift + 7
8 SP B	RCVR SP B	SHIFT + 8	Shift + 8
9 Re-EQ	RCVR Re-EQ	SHIFT + 9	Shift + 9
0 DIMMER	RCVR Dimmer	SHIFT + 0	Shift + 0
+10 DISPLAY	RCVR Display	DISPLAY INFO	Info

Originale		Sostituto	
+10 DISPLAY	RCVR Display	GUIDE	Guide
SEARCH ZONE 2 ENTER	RCVR Zone 2	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originale		Sostituto	
ON	ON	Power	Power
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
CH DISC +	Disc+	+ CH	Ch +
CH DISC −	Disc-	CH −	Ch -
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTING M	Muting	MUTE	Mute
CH SEL TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TEST MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ANGLE LEVEL	Angle	PICTURE FORMAT	Format

Originale		Sostituto	
SUBTITLE LEVEL	Subtitle	AD SUBT	Subt
⏮	I<<	⏮	I<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏭	>>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
■	Stop	■	Stop
⏩	>>	⏩	>>
RANDOM R	Random	REPEAT TEXT	Text
⏸	Pause	⏸	Pause
OPEN/CLOSE ⏏	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
1 STEREO	1	1	1
2 DIRECT	2	2	2
3 DSP	3	3	3
4 SURR	4	4	4
5 THX	5	5	5
6 DSP	6	6	6
7 SP A	7	7	7

Originale		Sostituto	
8 SP B	8	8	8
9 Re-EQ	9	9	9
0 DIMMER	0	0	0
+10 DISPLAY	+10	-/-- GUIDE	Guide
SEARCH ZONE 2 ENTER	Search	SEARCH TV/R	TV/R

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
ON	ON	Power	Power
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
CH DISC	Disc+	CH +	Ch +
VOL	Vol+	VOL +	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
MUTING M	Muting	MUTE	Mute
I<<	I<<	I<<	I<<
Play	Play	PLAY MODE ▶	Play
>>I	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
Stop	Stop	■	Stop
>>	>>	>>	>>
RANDOM R	Random	REPEAT TEXT	Text
Pause	Pause	II	Pause
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
1 STEREO	1	1	1
2 DIRECT	2	2	2

Originale		Sostituto	
3 DSP ►	3	3	3
4 SURR	4	4	4
5 THX	5	5	5
6 DSP ◄	6	6	6
7 SP A	7	7	7
8 SP B	8	8	8
9 Re-EQ	9	9	9
0 DIMMER	0	0	0
+10 DISPLAY	+10	-/-- GUIDE	Guide

Originale		Sostituto	
ON	ON	Power	Power
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
VOL	Vol+	VOL +	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
I<<	I<<	I<<	I<<
Play	Play	PLAY MODE	Play
>>I	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
Stop	Stop	Stop	Stop
>>	>>	>>	>>
RANDOM	Rec / Random	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Rec / Random	REC MODE	Rec
Pause	Pause	Pause	Pause
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
1 STEREO	1	1	1
2 DIRECT	2	2	2

Originale		Sostituto	
3 DSP	3	3	3
4 SURR	4	4	4
5 THX	5	5	5
6 DSP	6	6	6
7 SP A	7	7	7
8 SP B	8	8	8
9 Re-EQ	9	9	9
0 DIMMER	0	0	0
+10 DISPLAY	+10	-/-- GUIDE	Guide
SEARCH ZONE 2 ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
SEARCH ZONE 2 ENTER	Enter	OK	Ok