Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	On / Standby	Power	
1 V1	Input Selector V	TV 1	1
2 V2	Input Selector V	VIDEO 4	4
3 V3	Input Selector V	AUX - HDD 7	7
5 MULTI CH	Input Selector Multi CH	USB 8	8
6 DVD	Input Selector	DVD 2	2
7 TAPE	Input Selector	TAPE 5	5
8 TUNER	Input Selector Tuner	TUNER 6	6
9 CD	Input Selector C	CD - STB 3	3
0 DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CLR SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
VOL	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
+ CH DISC ALBUM	CH/Disc/Album	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
INPUT	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
VOL	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -

Originale		Sostituto	
CH DISC ALBUM −	CH/Disc/Album	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL ▼	Vol -	VOL −	Vol -
GUIDE TOP MENU	Guide/Top	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
GUIDE TOP MENU	Guide/Top	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
▲	Up	▲	Up
PREVIOUS MENU MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
◄ PLAYLIST	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
► PLAYLIST ►	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
►	Play	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Listening Mode Stereo	Subtitle / EQ		
Listening Mode Surround	Eject / Surround		
Listening Mode <	Sound / Title		
Listening Mode >	Audio / Lang I/II		
Test Tone	Red / Netflix / Search		
CH Sel	Green / APP / Repeat		
Level -	Yellow / YouTube / Repeat		
Level +	Blue / Prime Video / Random		
Display	Display / Media		
L. Night	Zoom / Size		
Cine FLTR	Picture / Format		

Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Power		Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD-STB 3	3
4 V4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX-HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/10/-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0/11	HDMI-SAT 0	0
CLR SLEEP	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
GUIDE TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
PREVIOUS MENU MUTING	Previous Menu/Muting	HOME MENU	Menu / Home
PREVIOUS MENU MUTING	Previous Menu/Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale		Sostituto	
PLAYLIST	Left/Playlist/Ca		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PLAYLIST	Right/Playlist/C		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
LISTENING SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
G MODE	< Listening Mode	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
	Listening Mode >	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II

Originale		Sostituto	
AUDIO / TEST TONE	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE / CH SEL	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
RANDOM / LEVEL-	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT / LEVEL+	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
PLAY MODE / VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
PLAY MODE / VCR	Play Mode VCR	FORMAT / PICTURE	Picture / Format
L NIGHT / DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CINE FLTR / HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On / Standby	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	<<	<< / Tune-
4	4	>>	>> / Tune+
5	5	I <<	I << / Preset-
6	6	>>I	>>I / Preset+
7	7	Stereo	Subtitle / EQ
8	8	Surround	Eject / Surround
9	9	< Listening Mode	Sound / Title
+10/10/-/--	Guide / EPG / -/--	Listening Mode >	Audio / Lang I/II
0/11	0	Random	Blue / Prime Video / Random
12	Fav / Marker / PC	Repeat	Green / APP / Repeat
Disc+	CH+ / Page+	Display	Display / Media
Vol +	Vol +		
Disc-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		

Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Power		Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD-STB 3	3
4 V4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX-HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/ 10/ - / - -	GUIDE EPG	Guide / EPG / - / - -
0 DIMMER	0/ 11	HDMI-SAT 0	0
CH DISC MENU	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH DISC ALBUM	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originale		Sostituto	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STEREO	Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LISTENING SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
G MODE	< Listening Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Listening Mode >	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PLAY MODE VCR	Play Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
L.NIGHT DVD	L. Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer