Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
POWER — Power	Power	Up	Up
DISPLAY — Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media	TOP MENU — Top Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
DIMMER — Dimmer	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer	Left	Left
OPEN/ CLOSE — Open/ Close	SURROUND — Eject / Surround	ENTER — Enter	OK — OK
1 — 1	TV 1 — 1	Right	Right
2 — 2	DVD 2 — 2	RETURN — Return	RETURN BACK — Back / Return
3 — 3	CD - STB 3 — 3	Down	Down
SEARCH — Search	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	SETUP — Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
4 — 4	VIDEO 4 — 4	AUDIO — Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
5 — 5	TAPE 5 — 5	ANGLE — Angle	ANGLE INFO — Info / Angle
6 — 6	TUNER 6 — 6	SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
+10 — +10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	SUBTITLE ON/OFF — Subtitle On/Of	PROGRAM TV/ RADIO — TV/ Radio /
7 — 7	AUX - HDD 7 — 7	STOP — Stop	HOLD — Stop / Hold
8 — 8	USB 8 — 8	PLAY — Play	SLOW — Play / Slow
9 — 9	BLUETOOTH 9 — 9	PAUSE/STEP — Pause/ Step	STEP - FREEZE — Pause / Step / Freeze
0 — 0	HDMI - SAT 0 — 0	FR — <</ FR	TUNE- — << / Tune-
MENU — Menu	HOME MENU — Menu / Home	FF — >>/ FF	TUNE+ — >> / Tune+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
DOWN I <<</ Down	PRESET- I << / Preset-		
UP >>I / Up	PRESET+ >>I / Preset+		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
SLOW <I Slow	CH PAGE CH- / Page-		
SLOW Slow I>	+ CH PAGE CH+ / Page+		
MEMORY Memory	GOTO TEXT Text / Goto		
CLEAR Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
RANDOM Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		