Mandis shop

Optoma OPTOMA004

Originale	Sostituto
Power	Power
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
L	I<<
R	>>I
▲ / Page +	SHIFT + ▲ Shift + Up
▼ / Page -	SHIFT + ▼ Shift + Down
▶ / Re-SYNC	SHIFT + ▶ Shift + Right
◀ / Source	SHIFT + ◀ Shift + Left
◀ / Source	TIMER AV AV
↵	SHIFT + OK Shift + Ok
Keystone +	+ CH Ch +
Keystone -	CH − Ch -
Volume +	+ VOL Vol +

Originale	Sostituto
Volume -	VOL − Vol -
Brightness 1 / Brightness	1 1
Menu 2 / Menu	2 2
Menu 2 / Menu	TOP MENU MENU Menu
ZOOM 3 / ZOOM	3 3
ZOOM 3 / ZOOM	ZOOM ⏏ Eject
HDMI 4 / HDMI	4 4
Freeze 5 / Freeze	5 5
Freeze 5 / Freeze	II Pause
AV mute 6 / AV mute	6 6
AV mute 6 / AV mute	MUTE Mute
S-Video 7 / S-Video	7 7
VGA 8 / VGA	8 8
Video 9 / Video	9 9

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Optoma/1060199-60663-telecomando-di-sostituzione-per-Optoma-Optoma004.html