# Mandis shop

## Optoma IR2804

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Page Down | CH- / Page- |
| ←/ Source | << / Tune- | 1/ Brightness | 1 |
| →/ Re-Sync | >> / Tune+ | 2 | 2 |
| Keystone- | I<< / Preset- | 3/ Zoom | 3 |
| Keystone+ | >>I / Preset+ | 4/ HDMI | 4 |
| Menu | Menu / Home | 5/ Freeze | 5 |
| Up | Up | 6/ AV Mute | 6 |
| Left | Left | 7/ S-Video | 7 |
| Enter | OK | 8/ VGA | 8 |
| Right | Right | 9/ Video | 9 |
| Down | Down | | |
| ↩ | Back / Return | | |
| Vol + | Vol + | | |
| R | Smart / List | | |
| Page Up | CH+ / Page+ | | |
| Vol - | Vol - | | |
| L | Display / Media | | |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Optoma/1668827-telecomando-sostituzione-per-Optoma-IR2804.htm