Originale	Sostituto
Power	Power
i	Info / Angle
Input Select	AV / Input / RDS
Picture Size	Zoom / Size
1	1
2	2
3	3
Ch + / Page +	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
Ch - / Page -	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Vol +	Vol +
Sleep	Sleep / Timer

Originale	Sostituto
0	0
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home
Up	Up
Text / Mix / T	Text / Goto
TV	TV/Radio /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Freeze / Hold	Stop / Hold
Freeze / Hold	Pause / Step / Freeze
Quick View / Sub Page	Display / Media
F / T / B	Smart / List

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Skip / Reveal	>>I / Preset+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		