Originale	Sostituto
Power	Power
TV/ VCR	TV/ Radi o /
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shi f t + 2
PR+	CH+ / Page+
1	1
2	2
3	3
PR-	CH- / Page-
4	4
5	5
6	6
Vol +	Vol +
7	7
8	8
9	9
Vol -	Vol -
0/ AV	0

Originale	Sostituto
0/ AV	AV / I nput / RDS
I nf o	I nf o / Angl e
Set up / Menu	Set up / OPT /
Set up / Menu	Menu / Home
Mut e	Mut e / Di mmer
Up	Up
Lef t	Lef t
Ent er / [≡]	OK
Ent er / [≡]	Text / Got o
Ri ght	Ri ght
DVD Menu	D. Menu / Top
Down	Down
Cancel / [≡♦]	Exi t / Cancel / Cl ear
<<	<< / Tune-
Pl ay	Pl ay / Sl ow
>>	>> / Tune+
TRK/ Ski p- / I <<	I << / Pr eset -

Originale	Sostituto
TRK/Skip-/>>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec/Otr	Rec / Rec Mode
Time Rec	Shift + Sleep / Timer
Index/[≡☻]/[≡□]	Smart / List
II>	Shift + Pause / Step /
Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Repeat	Shift + TV/Radio / Program
Jump/[≡+]/SP/LP	Picture / Format
Angle/00:00:00	Shift + Info / Angle
Subtitle/Zero	Subtitle / EQ
Zoom/[≡?]	Zoom / Size
Title/ATR	Sound / Title
Return	Back / Return
Play Mode/P→P	Display / Media
Timer	Sleep / Timer

Originale	Sostituto
Audio	Audio / Lang I/II
Eject	Shift + Eject / Surround
Open/Close	Eject / Surround