Originale		Sostituto	
	Pause		Pause
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Eject	ZOOM	Eject
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
USB	USB	HOME SMART	Smart
VIDEO	Video	APP MEDIA	Media
DEFAULT	Default	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
10+	10+	GUIDE	Guide
PRE-V GOTO	RDS/Goto/Pre-V	FAV PRE-CH	Pre Ch
PG-	<<</Pg-/Search-		<<
PG+	>>/Pg+/Search		>>
CH-	I<<</CH-/Radio-	CH −	Ch -
CH+	>>I/CH+/Radio	+ CH	Ch +
+ VOL −	Vol+	+ VOL	Vol +
− VOL	Vol-	VOL −	Vol -
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu/AM/FM	TOP MENU MENU	Menu

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Setup/Exit/Auto	Exit		
Title/Memory/EPG	Format		
OSD/MO/ST/Info	Info		
Zoom/Tv/Radio	TV/R		
Angle/TTX	Text		
Audio	Dual		
Sub-T	Subt		
Green/Prog	Green		
Blue/A-B	Blue		
Red/Mark	Red		
Yellow/Repeat	Yellow		
On/Off LCD	Sleep		
EQ Sound	Back		
Setup LCD	Options		
DSP Sound	List		