Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer	Left / Vol -	Left
Power	Power	Left / Vol -	Vol -
1	1	OK	OK
2	2	Right / Vol +	Vol +
3	3	Right / Vol +	Right
4	4	Down / CH-	Down
5	5	Down / CH-	CH- / Page-
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Rec	Rec / Rec Mode
9	9	Swap	Back / Return
i / EPG	Guide / EPG / -/--	Red / <<	Red / Netflix / Search
i / EPG	Info / Angle	Red / <<	<< / Tune-
0	0	Green / Play	Play / Slow
List	Smart / List	Green / Play	Green / APP / Repeat
Up / CH+	CH+ / Page+	Blue / >> / Text	>> / Tune+
Up / CH+	Up	Blue / >> / Text	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
TEXT Blue / >> / Text	GOTO TEXT Text / Goto		
RADIO Radio	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
RADIO Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program		
Yellow / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Yellow / Pause	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Stop	HOLD Stop / Hold		
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
TV	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
F1	TITLE SOUND Sound / Title		
F2	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		