Originale		Sostituto	
	Power		Power
	TV	HOME SMART	Smart
	VCR/AUX	APP MEDIA	Media
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Tv/AV	TIMER AV	AV
	Tuner/Band	SEARCH TV/R	TV/R
	DVD/CD	FAV PRE-CH	Pre Ch
	FL	ECO 3D	3D
	Play Mode-Mix	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	Position	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6

Originale		Sostituto	
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	+10/-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
	I<< Skip	I<<	I<<
	Skip >>I	>>I	>>I
	<< Slow/Search	<<	<<
	Slow/Search >>	>>	>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Top Menu/Direct Navigator	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
	Menu/Play List	TOP MENU MENU	Menu
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Return	RETURN BACK	Back

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Up	Up	Group	Blue
Down	Down	Audio	Dual
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Ok		
Vol+	Vol +		
Vol-	Vol -		
Muting	Mute		
C.S.M.	Options		
SFC	Subt		
Subwoofer	D. Menu		
S.SRND	Red		
[I] PL	Green		
C.Focus	Yellow		
CH Select-Test	List		
F.M Mode Setup	Format		
Zoom	Eject		

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
AV SYSTEM	Power		Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
≥10/-/--	+10/-/--	-/-- GUIDE	Guide		
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV		
SKIP CH	CH+	+ CH	Ch +		
SKIP CH	CH-	CH −	Ch -		
RETURN TV VOL+	Tv Vol+	+ VOL	Vol +		
DISPLAY TV VOL-	Tv Vol-	VOL −	Vol -		

Originale		Sostituto	
AV SYSTEM	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≧10/-/--	+10/-/--	-/-- GUIDE	Guide
SKIP CH	>>I		>>I
SKI CH	I<<		I<<
SLOW/S	<<		<<
/SEARCH	>>		>>
	Pause		Pause

Originale		Sostituto	
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop