Mandis shop

Panasonic N2QAYB000728

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Cancel		-/-- / EPG
	Audio		Audio
	Vol +		VOL +
	Vol -		VOL -
	Mute		MUTE
	Disc/SD		SRC

Originale		Sostituto	
	iPod/Radio/Ext-I		TV/R
	Netflix		Shift + MEDIA
	<< Search/Slow		Rewind
	Play		Play
	Search/Slow >>		Fast Forward
	I<< Skip/↓		First
	Pause		Pause
	Skip >>I/↑		Last
	Stop		Stop
	Status		INFO
	X/Exit		EXIT
	Option		OPT+
	Return		BACK
	Internet		MEDIA
	Home		VOD
	Pop-Up Menu/Top Menu		MENU
	Up		UP

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Down		DOWN				
	Right / II >		RIGHT				
	<II / Left		LEFT				
OK	OK	OK	OK				
	Red	A	Red (A)				
	Green	B	Green (B)				
	Yellow	C	Yellow (C)				
	Blue	D	Blue (D)				
SOUND	Sound		Subt.				
SURROUND -SLEEP	Surround/Sleep	WIDE	WIDE				
CH SELECT	CH Select	FAV 2. P/C	P/C / FAV				
	Skipe	V-FOR	V-FOR				
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power				
INPUT AV	Av/Input Tv	SHIFT + SRC	Shift + SRC				
VOL +	Vol + Tv	CH +	CH +				
VOL -	Vol - Tv	CH -	CH -				