Originale		Sostituto	
Power	Power	Power	Power
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	+10/-/--	GUIDE	Guide
REPEAT	Repeat	TEXT	Text
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Originale		Sostituto	
DVD	DVD	A	Red
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EXT-IN	Ext-In	C	Yellow
SEARCH	<< Slow Search	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SEARCH	Slow Search >>	>>	>>
SKIP	I<< Skip/Down	I<<	I<<
PAUSE	Pause	II	Pause
SKIP	Skip >>I/Up	>>I	>>I
STOP	Stop	■	Stop
SURROUND	Surround	AD SUBT	Subt
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Top Menu/Direct Navigator	DISC NAV LIST	List
START	Start	HOME SMART	Smart
FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
MENU PLAY LIST	Menu/Play List	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Up	Up		
Down	Down		
Right / II >	Right		
Left / <II	Left		
OK	Ok		
Setup/-CH Select	D. Menu		
W.SRD	AV		
FL Display/-Sleep	Sleep		
Cancel	Exit		
Power Tv	SHIFT + Power		
AV Tv	SHIFT + AV		
Vol + Tv	SHIFT + Vol +		
Vol - Tv	SHIFT + Vol -		