Originale		Sostituto	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL	Cancel	DISC NAV LIST	List
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
STATUS	Status	AD SUBT	Subt
PIP	PIP	ECO 3D	3D
INTERNET	Internet	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Originale		Sostituto	
SEARCH <<	<< Search	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SEARCH >>	>> Search	>>	>>
SKIP I<<	I<<	I<<	I<<
SLOW PAUSE	Pause	II	Pause
SKIP >>I	>>I	>>I	>>I
STOP	Stop	■	Stop
POP-UP MENU	Pop-Up/Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right/I>	▶	Right

Originale		Sostituto	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
+ VOL	Vol+ Tv	+ VOL	Vol +
INPUT AV	AV Input Tv	TIMER AV	AV
VOL	Vol- Tv	VOL	Vol -

Originale	Sostituto