| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| | Tuner/Band | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| | FM Mode | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | DVD/CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| | DVD/CD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| | I<</Skip Down | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Power VCR | SHIFT + | Shift + Power |
| | >>I / Skip Up | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | TV / AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | << Slow/Search | TUNE- | << / Tune- |
| | Slow/Search >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| | Enter / Set | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | OSD | LIST SMART | Smart / List |
| | Down | | Down |
| | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | RDS | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Play Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| A-B REPEAT | A-B Repeat | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| ≥10/-/-- | -/--/>10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| POSITION MEMORY CENTER FOCUS | Position | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| POSITION MEMORY CENTER FOCUS | Center Focus | CH PAGE − | CH- / Page- |
| SUBWOOFER LEVEL S D.MIX | Subwoofer | SHIFT + | SURROUND Shift + Eject / Surround |
| SUBWOOFER LEVEL S D.MIX | D.MIX | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| DDPL CH SELECT | Dolby PL | TITLE SOUND | Sound / Title |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| DDPL CH SELECT | CH Select | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| SFC TEST | SFC | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| SFC TEST | Test | GOTO TEXT | Text / Goto |
| MUTING SUPER SURROUND | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MUTING SUPER SURROUND | Super Surround | SURROUND | Eject / Surround |
| − TV VOLUME | Vol- | VOL − | Vol- |
| + VOLUME | Vol+ | + VOL | Vol+ |