Originale		Sostituto	
	Power		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	[+]/Aspect	ECO 3D	3D
INP TV	Input TV	SEARCH TV/R	TV/R
IPUT AV	Input AV	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
i	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originale		Sostituto	
OK	OK	OK	Ok
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	- / -- GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	STTL	AD SUBT	Subt
APPS	APPS	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
+	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
^	CH+	+ CH	Ch +
v	CH-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5

Originale		Sostituto	
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
? eHELP	?/eHelp	SOUND DUAL	Dual
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	I<<		I<<
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
MY APP	My APP	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Originale	Sostituto