| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| CLOCK/ TIMER | Clock/Timer | TIMER AV | AV |
| PLAY/ REC | Timer Play/Rec | A | Red |
| PROGRAM/ -CLEAR | Program/Clear | B | Green |
| CD PLAY MODE | CD Play Mode | C | Yellow |
| CD REC MODE | CD Rec Mode | D | Blue |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| ≥10 | ≥10 | -/-- GUIDE | Guide |
| CD ▶/II | CD Play/Pause | PLAY MODE ▶ | Play |
| TUNER/ BAND | Tuner/Band | OK | Ok |
| TAPE ▶ | Tape Play | II | Pause |
| STOP ■ | Stop | ■ | Stop |
| VOL – | Vol - | VOL – | Vol - |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| FM MODE | FM Mode | ◀ | Left |
| TUNE MODE | Tune Mode | ▶ | Right |
| REW/V ⏮ | I<<Down | ⏮ | I<< |
| REW/V ⏮ | I<<Down | << | << |
| REW/V ⏮ | I<<Down | ▼ | Down |
| ∧/FF ⏭ | >>I/Up | ⏭ | >>I |
| ∧/FF ⏭ | >>I/Up | >> | >> |
| ∧/FF ⏭ | >>I/Up | ▲ | Up |
| SOUND VIRTUALIZER | Sound Virtualize | SOUND DUAL | Dual |
| PRESET EQ | Preset EQ | HOME SMART | Smart |

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| BASS | Bass | CH – | Ch - | | |
| TREBLE | Treble | + CH | Ch + | | |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute | | |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info | | |
| DIMMER | Dimmer | APP MEDIA | Media | | |