Originale	Sostituto
Power BD	Power
Open/Close	Eject
Power TV	Shift + Power
AV TV	Shift + AV
CH+ TV	Shift + Ch +
CH- TV	Shift + Ch -
Vol + TV	Shift + Vol +
Vol - TV	Shift + Vol -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originale	Sostituto
0	0
Vol + Receiver	Vol +
Vol - Receiver	Vol -
Muting	Mute
Cancel	Exit
Audio	Dual
Re-Master	Sleep
I<<	I<<
>>I	>>I
<<	<<
>>	>>
Status	List
Functions	Smart
Stop	Stop
Pause	Pause
Play	Play
Pop-Up Menu	D. Menu

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Up		Up				
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu				
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info				
	Down		Down				
	Left		Left				
	Right		Right				
OK	Ok	OK	Ok				
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back				
A	Red	A	Red				
B	Green	B	Green				
SETUP	Setup	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options				
C	Yellow	C	Yellow				
D	Blue	D	Blue				
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format				
SECONDARY AUDIO	Audio	AD SUBT	Subt				
BD/SD	BD/SD	APP MEDIA	Media				