Originale		Sostituto	
	Power		Power
TV/TEXT	Tv/Text	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INPUT SELECT AV	AV/Input Select	TIMER AV	AV
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
TRACKING/V-LOCK +	Tracking/V-Lock+	+ CH	Ch +
	Tracking/V-Lock-	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +

Originale		Sostituto	
	Vol-	VOL −	Vol -
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
SHOW VIEW	Show View	HOME SMART	Smart
OSD/DISPLAY	OSD/Display	DISPLAY INFO	Info
REPLAY	Replay	FAV PRE-CH	Pre Ch
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
INDEX	I<< Index		I<<
INDEX	Index >>I		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Pause/Step		Pause
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
	Play/Up	PLAY MODE	Play
	Stop/Down		Stop
	>>/Right		>>
	<</Left		<<
SP/LP	SP/LP	PICTURE FORMAT	Format

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Timer Rec	3D	Exit	Exit
Prog/Check	Sleep		
Reset	Back		
Audio	Dual		
VPS/PDC	Subt		
AV Link	Media		
TV Aspect	Eject		
Still Album	List		
Up	Up		
Down	Down		
Date+	Right		
Date-	Left		
On+	Red		
On-	Green		
Off+	Yellow		
Off-	Blue		
Cancel	D. Menu		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
TV/TEXT	TV/Text	REPEAT TEXT	Text
TRACKING/V-LOCK +	CH+	+ CH	Ch +
−	CH-	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide

Originale		Sostituto	
INPUT SELECT AV	AV Input Select	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
+ DATE	Green	B	Green
+ ON	Yellow	C	Yellow
+ OFF	Blue	D	Blue