Originale		Sostituto	
Power	Power	Power	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PLAY	Timer/Play	TIMER AV	AV
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE	Guide
DEL	Del	CLEAR EXIT	Exit
Bluetooth	Bluetooth	B	Green
CD/USB	CD/USB	C	Yellow
EXT-IN RADIO	Radio/EXT-IN	D	Blue
I<<	I<<	I<<	I<<
►/II	Pause	II	Pause
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
>>I	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
■	Stop	■	Stop
>>	>>	>>	>>
D.BASS	D.Bass	AD SUBT	Subt
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PRESET EQ	Preset EQ	REPEAT TEXT	Text
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Originale	Sostituto
Dimmer	3D
Play Menu	Menu
Setup	Options
Radio Menu	D. Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok

Originale	Sostituto