Mandis shop

RC115331300

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	i		Info / Angle
	Setup		Setup / OPT /
	Tv/Radio		TV/Radio /
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat

Originale		Sostituto	
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Navi		Audio / Lang I/II
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	OK		OK
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	Tv Power		Shift + Power
	TV/TXT		Text / Goto
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	Tv/Av		AV / Input / RDS

https://tutti-i-telecomandi.it/1609624-telecomando-sostituzione-RC115331300.htm