Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT + POWER	Shift + Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
AV	AV Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL -	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originale		Sostituto	
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
iPod	iPod	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RADIO EXT-IN	Ext-In/Radio	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SEARCH <<	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SEARCH >>	>>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SKIP >>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MENU PLAY LIST	Menu/Play List	HOME MENU	Menu / Home
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
START	Start	LIST SMART	Smart / List

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Up		Up				
	Top Menu/Direct Navigator		D. Menu / Top				
	Functions		Setup / OPT /				
	Left		Left				
	OK		OK				
	Right		Right				
	Play Mode/Repeat		Text / Goto				
	Down		Down				
	Return		Back / Return				
	Sound/CH		Audio / Lang I/II				
	Surround		Eject / Surround				
	W.SRD		Zoom / Size				
	FL. Display		Info / Angle				