Originale		Sostituto	
ON	On	Power	
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
N	N	SMART	Smart / List
R	R	DISPLAY	Display / Media
[+]	[+]	INFO	Info / Angle
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
■	■	OK	OK
POS./SIZE	Pos/Size	SHIFT +	Shift + Zoom /
PICTURE	[ ]/Picture	PICTURE	Picture / Format
SOUND	♪/Sound	SOUND	Sound / Title
SET UP	Set Up	SETUP	Setup / OPT /
1	Input 1	NETFLIX	Red / Netflix / Search
2	Input 2	APP	Green / APP / Repeat
3	Input 3	YouTube	Yellow / YouTube / Repeat

Originale		Sostituto	
PC	PC	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INPUT	Input	AV INPUT	AV / Input / RDS
🔇	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
CH ∧	CH+	CH +	CH+ / Page+
∨	CH-	CH −	CH- / Page-
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originale	Sostituto
C/ID Set	SHIFT + SETUP (Shift + Setup / OPT / Tools)
-/--/ID All	GUIDE EPG (Guide / EPG / -/--)
[+]/Aspect	SHIFT + PICTURE (Shift + Picture / Format)
Surround	SURROUND (Eject / Surround)
Off Timer	EXIT (Exit / Cancel / Clear)
Multi PIP	D.MENU (D.Menu / Top)
Swap	BACK (Back / Return)
Select	SHIFT + OK (Shift + OK)
Zoom/Movie	ZOOM (Zoom / Size)

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On	Power	CH-	CH- / Page-
N	Smart / List	Vol+	Vol+
R	Display / Media	Vol-	Vol-
[+]	Info / Angle	1	1
Off	Shift + Power	2	2
■	OK	3	3
Up	Up	4	4
Down	Down	5	5
Right	Right	6	6
Left	Left	7	7
Input 1	Red / Netflix / Search	8	8
Input 2	Green / APP / Repeat	9	9
Input 3	Yellow / YouTube / Repeat	0	0
PC	Fav / Marker / PC	[ ]/Picture	Picture / Format
Input	AV / Input / RDS	♪/Sound	Sound / Title
Mute	Mute / Dimmer	Set Up	Setup / OPT /
CH+	CH+ / Page+	Pos Size	Text / Goto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
[+]/Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format		
Surround	SURROUND Eject / Surround		
Off Timer	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
Multi PIP	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Swap	RETURN BACK Back / Return		
Zoom/Movie	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /		