Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	9	9
Power TV	Shift + Power	PIP	Picture / Format
Tv Vol +	Vol +	Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Open/Close	Eject / Surround	0	0
AV Input TV	AV / Input / RDS	Audio	Audio / Lang I/II
Tv Vol -	Vol -	Secondary	Sound / Title
Internet	Smart / List	<< Search	<< / Tune-
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Search >>	>> / Tune+
3	3	I<< Skip	I<< / Preset-
Skype	Shift + Green / APP /	Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	Skip >>I	>>I / Preset+
5	5	Status	Info / Angle
6	6	Stop	Stop / Hold
3D	Shift + 3	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Pop-Up Menu	Display / Media
8	8	Top Menu	D.Menu / Top Menu

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Up	Up		
Home	Menu / Home		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Option	Setup / OPT /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		