Originale	Sostituto
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Picture	Picture / Format
Text	Text / Goto
STTL	Subtitle / EQ
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
i	Info / Angle
X/Exit	Exit / Cancel / Clear
Netflix	Shift + Red / Netflix /
prime video	Shift + Blue / Prime
Left	Left
Up	Up
Right	Right

Originale	Sostituto
Rakuten Tv	Display / Media
OK	OK
Back	Back / Return
Down	Down
Home	Shift + Menu /
Mute	Mute / Dimmer
Option	Setup / OPT /
Guide	Guide / EPG / -/--
List	Shift + Smart / List
Vol+	Vol+
Smart Colors	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3

Originale		Sostituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
? eHELP	?/eHelp	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
MY APP	My APP	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Originale		Sostituto	
APPS	APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /