Mandis shop

EUR511380

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	[+]	INFO	INFO
	Mute		MUTE
TV/AV	Tv/AV	SRC	SRC
	Up		UP
	Down		DOWN
	+		RIGHT
	-		LEFT
	CH+	+ CH	CH +
	CH-	CH −	CH -
	Vol +	+ VOL	VOL +
	Vol -	VOL −	VOL -
F	F	MENU	MENU
N	N	EXIT	EXIT
	Timer	VOD	VOD
1	1	1..?	1
2	2	2ABC	2

Originale		Sostituto	
3	3	3DEF	3
4	4	4GHI	4
5	5	5JKL	5
6	6	6MNO	6
7	7	7PQRS	7
8	8	8TUV	8
9	9	9WXYZ	9
VCR 0	0	0	0
C	C	FAV 2. P/C	P/C / FAV
-/--	-/--	EPG 1. -/--	-/-- / EPG

https://tutti-i-telecomandi.it/it/8143953-telecomando-sostituzione-per-EUR511380.htm