Mandis shop

Philips RC4401EU

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
Red/ Demo	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue	Blue / Prime Video / Random	3	3
Option	Setup / OPT /	4	4
[I]	Info / Angle	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9
Down	Down	AV	AV / Input / RDS
Menu/ Browse	Menu / Home	0	0
[≡]	Text / Goto	P<P	Back / Return
Vol +	Vol +	Ambilight	Smart / List
P+	CH+ / Page+	Mode	D. Menu / Top
Vol -	Vol -	<<	<< / Tune-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Stop/Cancel	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
[i+]	Display / Media		
[1I2]	Picture / Format		
FAV	Fav / Marker / PC		