Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Teletext	REPEAT TEXT	Text
	[ ]/[ ]	ECO 3D	3D
	Dual I-II/Revea	SOUND DUAL	Dual
	[<>]/Hold	PICTURE FORMAT	Format
	Red/Demo	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Mode/Smart	HOME SMART	Smart
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	[ ]/Incr. Sur	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down

Originale		Sostituto	
	Right		Right
BACK	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
9	9	9	9		
0	0	0	0		
ACTIVE CONTROL	Active Control	-/-- GUIDE	Guide		
P⇆P	P↔P	FAV PRE-CH	Pre Ch		