Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
FIND	Find	FAV PRE-CH	Pre Ch
ADJUST	III/Adjust	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Home	HOME SMART	Smart
	Back	RETURN BACK	Back
OPTIONS	:≡/Options	SETTINGS OPT	Options

Originale		Sostituto	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	>>I		>>I
	I<<		I<<
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
1.@	1	1	1
2 ABC	2	2	2
DEF 3	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5

Originale		Sostituto	
MNO 6	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
FORMAT SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
FORMAT SUBTITLE	Format	PICTURE FORMAT	Format
TEXT INFO	Text	REPEAT TEXT	Text
TEXT INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originale	Sostituto