Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Left	Left
Red/Rec/Instant	Red	Vol +	Vol +
Green/<<	Green	Vol -	Vol -
Yellow/Stop	Yellow	Mute	Mute
Blue/play	Blue	P+	Ch +
White/>>/□	>>	P-	Ch -
>♦	D. Menu	1	1
[I]	Guide	2	2
[o]/Timer	Sleep	3	3
[?]	Eject	4	4
[♦]	Format	5	5
[≡]/Text	Text	6	6
Menu	Menu	7	7
OK	Ok	8	8
Up	Up	9	9
Down	Down	0	0
Right	Right	P<P	Pre Ch

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	[i +]	DISPLAY INFO	Info		
I-II	I - I I	SOUND DUAL	Dual		
	[>I <]	AD SUBT	Subt		
	[1I 2]	ECO 3D	3D		
	[ ] →	TIMER AV	AV		
	♪ Smart	HOME SMART	Smart		
	[ ] Smart	APP MEDIA	Media		
	[I <>I]	RETURN BACK	Back		
ACTIVE CONTROL	[- o-] / Active Control	SETTINGS OPT	Options		

Originale	Sostituto
Power	Power
Red/Rec/Instant	Red
Green/<<	Green
Yellow/Stop	Yellow
Blue/Play	Blue
White/>>/□	>>
[o]/Timer	Sleep
[?]	Eject
[♦]	Format
[≡]/Text	Text
Menu	Menu
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Vol +	Vol +

Originale	Sostituto
Vol -	Vol -
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Pre Ch
[i+]	Info
I-II	Dual

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	[>I <]	AD SUBT	Subt		
	[1I 2]	ECO 3D	3D		
	[ ]→	TIMER AV	AV		
	♪ Smart	HOME SMART	Smart		
	[ ] Smart	APP MEDIA	Media		
	[I <>I]	RETURN BACK	Back		
ACTIVE CONTROL	[-o-]/Active Control	SETTINGS OPT	Options		

Originale	Sostituto
Power	Power
Red/Rec/Instant	Red
Green/<<	Green
Yellow/Stop	Yellow
Blue/Play	Blue
White/>>/□	>>
[o]/Timer	Sleep
[?]	Eject
[♦]	Format
[≡]/Text	Text
Menu	Menu
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Vol +	Vol +

Originale	Sostituto
Vol -	Vol -
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Pre Ch
[i+]	Info
I-II	Dual

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	[>I <]	AD SUBT	Subt		
	[1I 2]	ECO 3D	3D		
	[ ]→	TIMER AV	AV		
	♪ Smart	HOME SMART	Smart		
	[ ] Smart	APP MEDIA	Media		
	[I <>I]	RETURN BACK	Back		
ACTIVE CONTROL	[-o-]/Active Control	SETTINGS OPT	Options		