Originale	Sostituto
Power	Power
Open/Close	Eject
USB	Blue
CD	Yellow
Tuner	Green
AUX	Red
Vol-	Vol -
Vol+	Vol +
I<<	I<<
>>I	>>I
Album/Preset	Ch -
Album/Preset	Ch +
Stop	Stop
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
Program	SHIFT + PROG SLEEP — Shift + Sleep
Clock/Display	Info

Originale	Sostituto
Timer	AV
Sleep	Sleep
DBB	Dual
DSC	Subt
RDS/News	TV/R
Mute	Mute
Repeat	Text
Shuffle	Format

Originale	Sostituto
Power	Power
Open/Close	Eject
USB	Blue
CD	Yellow
Tuner	Green
AUX	Red
Vol-	Vol -
Vol+	Vol +
I<<	I<<
>>I	>>I
Album/Preset	Ch -
Album/Preset	Ch +
Stop	Stop
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
Program	SHIFT + PROG SLEEP — Shift + Sleep
Clock/Display	Info

Originale	Sostituto
Timer	AV
Sleep	Sleep
DBB	Dual
DSC	Subt
RDS/News	TV/R
Mute	Mute
Repeat	Text
Shuffle	Format

Originale	Sostituto
Power	Power
Open/Close	Eject
USB	Blue
CD	Yellow
Tuner	Green
AUX	Red
Vol-	Vol -
Vol+	Vol +
I<<	I<<
>>I	>>I
Album/Preset	Ch -
Album/Preset	Ch +
Stop	Stop
Program	SHIFT + PROG SLEEP — Shift + Sleep
Clock/Display	Info
Timer	AV
Sleep	Sleep

Originale	Sostituto
DBB	Dual
DSC	Subt
RDS/News	TV/R
Mute	Mute

Originale		Sostituto	
USB	USB	D	Blue
CD	CD	C	Yellow
TUNER	Tuner	B	Green
AUX	AUX	A	Red
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
	Power		Power
VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol-	VOL −	Vol -
DISPLAY CLOCK	Clock/Display	DISPLAY INFO	Info
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DBB	DBB	SOUND DUAL	Dual
DSC	DSC	AD SUBT	Subt
RDS/NEWS	RDS/News	SEARCH TV/R	TV/R
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Originale	Sostituto