# Mandis shop

Phi l i ps RC1913300501H

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Ri ght | Ri ght |
| 1 | 1 | Lef t | Lef t |
| 2 | 2 | OK | Ok |
| 3 | 3 | << | << |
| 4 | 4 | >> | >> |
| 5 | 5 | St op | St op |
| 6 | 6 | Pl ay | Pl ay |
| 7 | 7 | Pause | Pause |
| 8 | 8 | Subt i t l e | Subt |
| 9 | 9 | Angl e | Opt i ons |
| 0 | 0 | Zoom | Ej ect |
| Resume/ Ret ur n | Back | Audi o | Dual |
| Di spl ay | I nf o | Repeat | Text |
| Menu Di sc | D. Menu | A- B Repeat | TV/ R |
| Menu Syst em | Menu | Shuf f l e | Medi a |
| Up | Up | Scan | AV |
| Down | Down | | |

https://tutti-i-telecomandi.it/Philips/10532-785-telecomando-sostituzione-per-Philips-RC1913300501H-31928971.htm