Originale	Sostituto
Power	Power
My Choice	Exit
Clock	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
[≡] / Smart Tv	HOME SMART — Smart
Channel Grid	SOUND DUAL — Dual
Alarm	ECO 3D — 3D
[⊡] / Smart Info	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
Source	TIMER AV — AV
[ ] / Tv	SEARCH TV/R — TV/R
[<>] / Format	PICTURE FORMAT — Format
Home	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart
Play	PLAY MODE ▶ — Play
Pause	❚❚ — Pause
≡ / Guide	-/-- GUIDE — Guide
[i] / Info	DISPLAY INFO — Info
❚❚❚ / Adjust	TOP MENU MENU — Menu
[-] / Options	SETTINGS OPT — Options

Originale	Sostituto
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Back	RETURN BACK — Back
CH+	CH – — Ch -
CH–	CH + — Ch +
+	+ VOL — Vol +
–	VOL – — Vol -
Mute	MUTE — Mute
Red	A — Red
Green	B — Green
Yellow	C — Yellow
Blue	D — Blue
1 .@	1 — 1
2 ABC	2 — 2

Originale		Sostituto	
DEF 3	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
MNO 6	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Originale	Sostituto