| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Standby/On | Power | Left | Left |
| 1 | 1 | Menu | Menu |
| 2 | 2 | Vol + | Vol + |
| 3 | 3 | Vol - | Vol - |
| 4 | 4 | Mute | Mute |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | | |
| P+ | Ch + | | |
| P- | Ch - | | |
| Status/Exit | Exit | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| Right | Right | | |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Standby/On | Power |
| Rec | Rec |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| Status/Exit | Exit |
| Clear | Shift + Exit |
| Up | Up |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Play | Play |
| Stop | Stop |
| >> | >> |
| << | << |
| Menu | Menu |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| >I <I/Still | Pause |
| Mute | Mute |
| >I/Index | Text |
| Slow | AV |
| System | Media |
| Turbo Timer | Options |
| SV/N+ | Format |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Smart Picture | 3D | | |
| Audio | Dual | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |