Mandis shop

Philips RC2683203-01

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Mute	Mute
Red	Red	Back	Back
Green	Green	III Adjust	Pre Ch
Yellow	Yellow	1	1
Blue	Blue	2	2
[I] Guide	Guide	3	3
[-] Option	Options	4	4
Home	Smart	5	5
OK	Ok	6	6
Up	Up	7	7
Down	Down	8	8
Right	Right	9	9
Left	Left	0	0
I <	I <<	Exit	Exit
>I	>>I	Teletext	Text
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		

https://tutti-i-telecomando.it/Philips/10034795-telecomando-sostituzione-per-Philips-22259023.htm