Originale	Sostituto
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[≡]	Text / Goto
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
Vol+	Vol+
P+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer

Originale	Sostituto
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[i+]	Info / Angle
0	0
P<P	Back / Return
Hold	Stop / Hold
I-II	Audio / Lang I/II
[-o-] Active Control	Smart / List
[<>]	D.Menu / Top

Originale		Sostituto	
SMART	♪/Smart	TITLE SOUND	Sound / Title
SMART	[ ]/Smart	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
>>	>> / Tune+
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
[≡]	Text / Goto
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
Vol+	Vol+
P+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-

Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[i+]	Info / Angle
0	0
P<P	Back / Return
I-II	Audio / Lang I/II
[<>]	Picture / Format

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3

Originale		Sostituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originale	Sostituto
Power	Power
Power AMP	Shift + Power
Source	AV / Input / RDS
>>	>> / Tune+
>> AMP	>>I / Preset+
Red	Red / Netflix / Search
Rec	Rec / Rec Mode
<< AMP	I<< / Preset-
Green	Green / APP / Repeat
<<	<< / Tune-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Stop	Stop / Hold
Blue	Blue / Prime Video / Random
Play	Play / Slow
Pause AMP	Pause / Step / Freeze
[≡] AMP	Text / Goto
Up AMP	Shift + Up

Originale	Sostituto
Up	Up
Left	Left
Left AMP	Shift + Left
OK	OK
OK AMP	Shift + OK
Right	Right
Right AMP	Shift + Right
Down	Down
Down AMP	Shift + Down
Menu	Menu / Home
Menu AMP	D.Menu / Top
Vol+ AMP	Shift + Smart / List
Vol+	Vol+
P+	CH+ / Page+
P+ AMP	Shift + CH+ /
Vol-	Vol-
Mute AMP	Shift + Mute / Dimmer

Originale	Sostituto
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
P- AMP	SHIFT + CH PAGE – — Shift + CH- /
P-	CH PAGE – — CH- / Page-
1 AMP	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
1	TV 1 — 1
2 AMP	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
2	DVD 2 — 2
3 AMP	SHIFT + CD - STB 3 — Shift + 3
3	CD - STB 3 — 3
4 AMP	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
4	VIDEO 4 — 4
5 AMP	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
5	TAPE 5 — 5
6 AMP	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6
6	TUNER 6 — 6
7 AMP	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7
7	AUX - HDD 7 — 7

Originale	Sostituto
8 AMP	SHIFT + USB 8 — Shift + 8
8	USB 8 — 8
9 AMP	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9
9	BLUETOOTH 9 — 9
[i+]	ANGLE INFO — Info / Angle
0 AMP	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0
0	HDMI - SAT 0 — 0
P<P	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
I-II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
[<>]	FORMAT PICTURE — Picture / Format
SMART ♪/Smart	LIST SMART — Smart / List
SMART []/Smart	MEDIA DISPLAY — Display / Media