Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Play	Play / Slow	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	[-O-]/Active Control	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode	P+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	Vol -	Vol -
>>	>> / Tune+	P-	CH- / Page-
[<>]	Picture / Format	1	1
>I<	D.Menu / Top	2	2
[1I2]	Setup / OPT /	3	3
[≡]	Text / Goto	4	4
Source	AV / Input / RDS	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Up	Up	7	7
[i+]	Info / Angle	8	8
Left	Left	9	9
OK	OK	Guide	Guide / EPG / -/--

Originale	Sostituto
0	0
P<P	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Power AMP	Shift + Power
Mute AMP	Shift + Mute / Dimmer
<< AMP	Shift + << /
>> AMP	Shift + >> /
[≡] AMP	Shift + Text /
Menu AMP	Shift + Menu /
Up AMP	Shift + Up
Left AMP	Shift + Left
OK AMP	Shift + OK
Right AMP	Shift + Right
Down AMP	Shift + Down

Originale	Sostituto
Vol + AMP	Shift + Vol +
P+ AMP	Shift + CH+ /
Vol - AMP	Shift + Vol -
P- AMP	Shift + CH- /
1 AMP	Shift + 1
2 AMP	Shift + 2
3 AMP	Shift + 3
4 AMP	Shift + 4
5 AMP	Shift + 5
6 AMP	Shift + 6
7 AMP	Shift + 7
8 AMP	Shift + 8
9 AMP	Shift + 9
Guide AMP	Shift + Guide / EPG / -/--
0 AMP	Shift + 0
P<P AMP	Shift + Fav / Marker / PC

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	P-	CH- / Page-
Guide	Guide / EPG / -/--	1	1
Source	AV / Input / RDS	2	2
>I <	D. Menu / Top	3	3
[1I 2]	Setup / OPT /	4	4
[i +]	Info / Angle	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9
Down	Down	0	0
[≡]	Text / Goto	P<P	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home	<<	<< / Tune-
Vol +	Vol +	Stop	Stop / Hold
Mute	Mute / Dimmer	Play	Play / Slow
P+	CH+ / Page+	>>	>> / Tune+
Vol -	Vol -	[<>]	Picture / Format

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
[-O-]/Active Control	Smart / List		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
Play	Play / Slow	[-O-]/Active Control	Smart / List
Stop	Stop / Hold	P+	CH+ / Page+
Rec	Rec / Rec Mode	Vol -	Vol -
<<	<< / Tune-	P-	CH- / Page-
>>	>> / Tune+	1	1
[<>]	Picture / Format	2	2
>I<	D. Menu / Top	3	3
[1I2]	Setup / OPT /	4	4
Source	AV / Input / RDS	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Up	Up	7	7
[i+]	Info / Angle	8	8
Left	Left	9	9
OK	OK	0	0
Right	Right	P<P	Fav / Marker / PC

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Red	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search	Right VCR	SHIFT + ▶: Shift + Right
Green	APP REPEAT: Green / APP / Repeat	Down VCR	SHIFT + ▼: Shift + Down
Yellow	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat	P+ VCR	SHIFT + CH PAGE +: Shift + CH+ /
Blue	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random	P- VCR	SHIFT + CH PAGE −: Shift + CH- /
Power VCR	SHIFT + ⏻: Shift + Power	1 VCR	SHIFT + TV 1: Shift + 1
Play VCR	SHIFT + SLOW ▶: Shift + Play /	2 VCR	SHIFT + DVD 2: Shift + 2
Stop VCR	SHIFT + HOLD ■: Shift + Stop /	3 VCR	SHIFT + CD-STB 3: Shift + 3
Rec VCR	SHIFT + REC MODE ●: Shift + Rec / Rec Mode	4 VCR	SHIFT + VIDEO 4: Shift + 4
<< VCR	SHIFT + TUNE- ◀◀: Shift + << /	5 VCR	SHIFT + TAPE 5: Shift + 5
>> VCR	SHIFT + TUNE+ ▶▶: Shift + >> /	6 VCR	SHIFT + TUNER 6: Shift + 6
>I < VCR	SHIFT + TOP MENU D.MENU: Shift + D.Menu / Top Menu	7 VCR	SHIFT + AUX-HDD 7: Shift + 7
Source VCR	SHIFT + RDS AV INPUT: Shift + AV / Input / RDS	8 VCR	SHIFT + USB 8: Shift + 8
Menu VCR	SHIFT + HOME MENU: Shift + Menu /	9 VCR	SHIFT + BLUETOOTH 9: Shift + 9
Up VCR	SHIFT + ▲: Shift + Up	0 VCR	SHIFT + HDMI-SAT 0: Shift + 0
[i +] VCR	SHIFT + ANGLE INFO: Shift + Info / Angle	P<P VCR	SHIFT + PC FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC
Left VCR	SHIFT + ◀: Shift + Left		
OK VCR	SHIFT + OK: Shift + OK		

Originale	Sostituto
Power	Power
Guide	Guide / EPG / -/--
>I <	D. Menu / Top
[i +]	Info / Angle
Up	Up
Left	Left
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4

Originale	Sostituto
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Fav / Marker / PC
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+