Originale		Sostituto	
	Standby		Power
	Teletext	REPEAT TEXT	Text
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Transp.	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Clock	SETTINGS OPT	Options
	Clear	CLEAR EXIT	Exit
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	SV/V+	APP MEDIA	Media

Originale		Sostituto	
	Timer	TIMER AV	AV
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	->>	HOME SMART	Smart
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH -	Ch -
	Play	PLAY MODE	Play
	<<	<<	<<
	Stop		Stop

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	>>		>>				
INDEX	>I / Index		>>I				
RECORD / OTR	Record / OTR	REC MODE	Rec				
STILL	>I < Still		Pause				