Originale	Sostituto
Standby / On	Power
VCR Eject	SHIFT + CLEAR EXIT — Shift + Exit
DVD Open / Close	ZOOM — Eject
DVD / VCR	APP MEDIA — Media
1	1 — 1
2	2 — 2
3	3 — 3
4	4 — 4
5	5 — 5
6	6 — 6
7	7 — 7
8	8 — 8
9	9 — 9
0	0 — 0
Return	RETURN BACK — Back
Timer Rec	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
Input Select	TIMER AV — AV

Originale	Sostituto
ShowView	HOME SMART — Smart
Cancel	CLEAR EXIT — Exit
Title Menu / Top Menu	TOP MENU MENU — Menu
Up / CH +	Up
Up / CH +	+ CH — Ch +
Down / CH -	Down
Down / CH -	CH – — Ch -
Right / TRK +	Right
Left / TRK -	Left
Enter	OK — Ok
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
Setup	SETTINGS OPT — Options
Stop	Stop
Play	PLAY MODE — Play
Pause / Still	Pause
I<< Skip / Index -	I<<
<< Rew / Search	<<

Originale	Sostituto
>> F.Fwd /	>>
>>I Skip / Index	>>I
One Touch	Text
CM Skip	Format
Slow I>	Shift + >>
Rec	Rec
Rec Mode / Speed	Shift + Rec
Dubbing	3D
Audio / Audio select	Dual
Display	Info
Zoom	Shift + Eject
Repeat A-B	Shift + Text
Zero Return	Shift + Back
Counter Reset / Angle	Sleep
Subtitle / ATR	Subt
Play Mode /	Shift + Play
Clock Counter	Mute

Originale	Sostituto
TV / VCR	TV/R