Originale	Sostituto
Standby / On	Power
Function	List
Open / Close	Eject
Home Media	Media
Karaoke	Guide
Mic Vol+	Ch +
Mic Vol-	Ch -
Resolution	Format
Net Contents	Shift + Media
Key Lock	Pre Ch
Dimmer	Shift + Mute
Sleep	Sleep
Exit	Exit
Virtual 3D Sound	3D
Sound	Dual
Sound Retriever	Shift + Dual
CD/SACD	AV

Originale	Sostituto
USB Rec	Rec
Display	Info
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Mute	Mute
Top Menu	D. Menu
Menu / PopUp	Menu
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Home Menu	Smart
Return	Back
Tools	Options
Continued	Shift + Play
Skip Search	Shift + Right

Originale		Sostituto	
REV	REV	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
FWD	FWD	>>	>>
◄II/◄I	I<< / <II / <I	I<<	I<<
PAUSE	Pause	II	Pause
STOP	Stop	■	Stop
I►/II►	>>I / I> / II>	>>I	>>I
AUDIO	Audio	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Originale		Sostituto	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
PROGRAM	Program / Red	A	Red
PROGRAM	Program / Red	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
BOOKMARK RDS	RDS / Bookmark / Green	B	Green
ZOOM PTY	PTY / Zoom /	C	Yellow
ZOOM PTY	PTY / Zoom /	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
INDEX	Index / Blue	D	Blue