Originale	Sostituto
Power Receiver	Power
Input Select	AV
DVD/LD	Shift + 1
TV/SAT	Shift + 5
DVR/VCR	Shift + 2
CD	Shift + 4
CD-R/Tape	Shift + 6
TUNER	Shift + 3
Standard	Red
Advanced	Green
Stereo	Yellow
Midnight /	Blue
CH. Select	Smart
Level-	Ch -
Level+	Ch +
Test Tone	Media
Effect -	Shift + Down

Originale	Sostituto
Effect +	Shift + Up
FL Dimmer	D. Menu
Mute	Mute
Master Volume-	Vol -
Master	Vol +
Up/Tune+	Up
Menu	Menu
Left/ST-	Left
Enter	Ok
Right/ST+	Right
Setup	Options
Down/Tune-	Down
Sleep	Sleep
Guide	Guide
<<	<<
Play	Play
>>/A	>>

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
I<<	I<<	Channel-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
Pause	Pause		
Stop	Stop		
>>I	>>I		
1	1		
2	2		
3	3		
Enter	Info		
4	4		
5	5		
6	6		
·/+10	Pre Ch		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Channel+	SHIFT + CH + Shift + Ch +		

Originale		Sostituto	
SOURCE	Power Source		Power
DVD/LD	DVD	HOME SMART	Smart
TOP MENU	Top Menu	+ CH	Ch +
TUNE +	Up		Up
MENU	Menu	CH −	Ch -
ST−	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
ST+	Right		Right
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TUNE −	Down		Down
RETURN	<<		<<
BAND	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
DISPLAY	I<<		I<<
CLASS	Pause		Pause
MPX	Stop		Stop
D.ACCESS	>>I		>>I

Originale		Sostituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
DISC ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originale		Sostituto	
SOURCE	Power Source		Power
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
TUNE +	Tune+		Up
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ST-	ST-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
ST+	ST+		Right
TUNE -	Tune-		Down
BAND	Band		Stop
DISPLAY	Display	RETURN BACK	Back
CLASS	Class		Pause
MPX	MPX		I<<
D.ACCESS	D.Access		>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originale		Sostituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0