Originale	Sostituto
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Recall	Fav / Marker / PC
0	0
.	TV/Radio /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
P. Mode	Picture / Format

Originale	Sostituto
S. Mode	Sound / Title
Home	Shift + Menu /
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
[++]	D. Menu / Top
Vol +	Vol +
Smart Colours	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
[i +]	Info / Angle
Guide	Guide / EPG / -/--

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	Subtitles	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	MTS	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		