Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
REC LIST	Rec List	HOME SMART	Smart
CH/LIST	CH / List	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	>>		>>
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up

Originale		Sostituto	
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back

Originale	Sostituto
Fav	Pre Ch
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Picture	Format
Sound	Shift + Dual
Epg	Guide
Sleep	Sleep
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue / Screen	Blue
TV / Txt	Text
Cancel	Shift + Exit
Reveal	TV/R
Nicam / A2	Dual

Originale	Sostituto
Hold	Shift + Pause
Size	Eject
Subpage	Shift + Subt
Index	Shift + Info