Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
TITLE	Red/Title	A	Red
GOTO	Green/Goto	B	Green
REPEAT	Yellow/Repeat	C	Yellow
A-B	Blue/A-B	D	Blue
INDEX	<<\/Index		<<
HOLD	>>\/Hold		>>
SIZE	I<<\/Size		I<<
SUBPAGE	>>I\/Subpage		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Eject	ZOOM	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV/TXT D.SET	D.Set/Tv/TXT	REPEAT TEXT	Text
CANCEL D.MENU	D.Menu/Cancel	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originale		Sostituto	
REVEAL D.SUB	D.Sub/Reveal	APP MEDIA	Media
NICAM/A2 D.LAN	D.Lan/Nicam/A2	SOUND DUAL	Dual
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Nothing	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISP	Disp	DISPLAY INFO	Info
INPUT	Input	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -

Originale		Sostituto	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
CH. L	CH.L	LIST	List
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format

Originale		Sostituto	
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual