Mandis shop

REMCON1323

Originale		Sostituto	
RC	RC	D. Menu / Top	D. Menu / Top
M	M	Menu / Home	Menu / Home
F	F	Smart / List	Smart / List
Power	Power	Power	Power
E	E	Display / Media	Display / Media
i	i	Info / Angle	Info / Angle
◷	◷	Sleep / Timer	Sleep / Timer
TV	TV	TV/ Radio /	TV/ Radio /
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
Mute	Mute	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer
A	A	Audio / Lang I/II	Audio / Lang I/II
R	R	Back / Return	Back / Return
1	1	1	1

Originale		Sostituto	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

https://tutti-i-telecomandi.it/it/kitek/10672-2437-telecomando-sostituzione-per-kitek-22000-6.html