Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PR.LIST	PR. List	DISC NAV LIST	List
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
PIC.MODE	Pic Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

Originale		Sostituto	
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ PROG	Prog+	+ CH	Ch +
PROG –	Prog-	CH –	Ch -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DNR	DNR	APP MEDIA	Media
MTS	MTS	HOME SMART	Smart
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
FAV	FAV PRE-CH Pre Ch		
TV/RADIO Tv/Radio	SEARCH TV/R TV/R		
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual		
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt		
SIZE Size	PICTURE FORMAT Format		
REVEAL Reveal	SETTINGS OPT Options		
EPG EPG	-/-- GUIDE Guide		
INFO Info	DISPLAY INFO Info		
TEXT Text	REPEAT TEXT Text		
INDEX Index	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
SUBPAGE Subpage	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt		
HOLD Hold	ECO 3D 3D		