Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originale		Sostituto	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
▲	Up	▲	Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
◄	Left	◄	Left
SELECT	Select	OK	OK
►	Right	►	Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▼	Down	▼	Down
PSM	PSM	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Slow	+ Shift + Play /		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
P/N	D.Menu / Top		
Key L	CH+ / Page+		
Key #	CH- / Page-		
Vol-	Vol-		
Vol+	Vol+		
Info	Info / Angle		
Keyboard	Smart / List		
IS	Fav / Marker / PC		
PS	Picture / Format		