Originale		Sostituto	
Standby	Standby	Power	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
Setup	Setup	TOP MENU MENU	Menu
DIR	DIR	APP MEDIA	Media
Edit	Edit	CLEAR EXIT	Exit
Repeat	Repeat	REPEAT TEXT	Text
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
Display	Display	DISPLAY INFO	Info
Video Out	Video Out	TIMER AV	AV
Zoom	Zoom	ZOOM	Eject
Audio Stream	Audio/Stream	SOUND DUAL	Dual
Digest Ph	Digest/Photo	PICTURE FORMAT	Format
Mode oto	Mode/Photo	ECO 3D	3D
Home	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originale		Sostituto	
	Left		Left
enter	Enter	OK	Ok
	<< Skip		<<
	Skip >>		>>
PREV	I<<</Prev		I<<
NEXT	>>I/Next		>>I
PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
DVD PLAY	DVD/Play	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
SLOW	I>/Slow		Pause
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originale		Sostituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
Time-Search	Time Search	PRE-CH	Pre Ch
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
EQ Type	Type/EQ	+ CH	Ch +
EQ On/Off	On/Off/EQ	CH −	Ch -
Movie	Movie	A	Red
Music	Music	B	Green
Photo	Photo	C	Yellow
File	File	D	Blue

Originale	Sostituto