Mandis shop

# STOREX D-522

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Hand | D.Menu / Top |
| Videos | 4 |
| Pictures | Picture / Format |
| Songs | Sound / Title |
| Folders | AV / Input / RDS |
| << | << / Tune- |
| Up | Up |
| >> | >> / Tune+ |
| Left | Left |
| Play/Pause / Enter | Play / Slow |
| Play/Pause / Enter | Shift + Play / |
| Play/Pause / Enter | Pause / Step / Freeze |
| Right | Right |
| Back | Back / Return |
| Down | Down |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Home | Shift + Menu / |
| Home | Menu / Home |
| Vol- | Vol- |
| Vol+ | Vol+ |
| I<< | I<< / Preset- |
| Stop | Stop / Hold |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Tools | Setup / OPT / |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Zoom / Display | Zoom / Size |
| Zoom / Display | Shift + Zoom / |
| :: →[▸] | Smart / List |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| [ [ ] ] | Display / Media |
| LED | Text / Goto |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/STOREX/1062309-21243-telecomando-di-sostituzione-per-STOREX-D-522.html