Mandis shop

Samsung BN59-01175N

Originale	Sostituto
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
PRE-CH	Fav / Marker / PC
TTX/MIX	Text / Goto
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer

Originale	Sostituto
PR+	CH+ / Page+
PR-	CH- / Page-
CH.List	Shift + Smart / List
Menu	Menu / Home
Smart Hub	Smart / List
Guide	Guide / EPG / -/--
Tools	Setup / OPT /
Info	Info / Angle
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Return	Back / Return
Left	Left
Enter	OK
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red/A	Red / Netflix / Search
Green/B	Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
C Yellow/C	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
D Blue/D	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
E-MANUAL E-Manual	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
Stop	HOLD Stop / Hold		
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
<<|<<	TUNE- << / Tune-		
AD/SUBT. AD/Subt.	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
AD/SUBT. AD/Subt.	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>/>>|	TUNE+ >> / Tune+		