| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV | TV | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| PRE-CH | PRE-CH | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC |
| | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| FAV.CH | FAV.CH | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Vol- | VOL − | Vol- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| P | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| P | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| CH LIST | CH List | LIST SMART | Smart / List |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| TTX/MIX | Text / Goto | | |
| AD | Audio / Lang I/II | | |
| SUBT. | Subtitle / EQ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |